

·基本設定 目次

1	ログイン	P. 3
2	<u>ログインパスワードの変更</u>	P. 6
3	WAN設定	P. 9
	B-1 PPPoE設定	
	3-2 DHCP設定	
	3-3 固定IP設定	
4	LAN設定	P. 13
	4-1 有線LAN設定	
	4-2 クライアント固定IP設定	
5	TCPMSS設定	P. 27

1,ログイン

MRBの操作を行うために管理コンソールにログインします。





③管理者ユーザ欄に『root』、パス ワード欄に『mr-5』と入力し、 『ログイン』をクリックしてください。

			<u>表示/確認</u>	設定	再起動	ログアウト
表示/確認	バージョン					
<u>バージョン</u> ネットワーク設定	ハードウェア	2.0.1				
WAN 無線LAN 有線LAN	ソフトウェア	2.0.43				
ルーティング VPN	URLフィルタリング	1.0.1				
這般	IPフィルタリング	1.0.1				
<u>¤7</u>	振る舞い検知	1.0.1				

④左のような画面が表示されましたら、 ログイン作業は完了です。

※管理者ユーザ/パスワードを正しく入れてもログイン出来ない場合。



⑤ブラウザのURL入力欄に 『http://192.168.124.254/show_login2.cgi 』と入力し、確定(Enter)してください。



⑥左のようにログイン画面が表示されましたら、通常と同様に管理ユーザに『root』、パスワードに『mr-5』と入力してください。



		<u>表示/確認</u>	設定	再起動	ログアウト
表示/確認	バージョン				
<u>バージョン</u> ネットワーク設定	ハードウェア	2.0.1			
WAN 無線LAN	ソフトウェア	2.0.43			
<u>生成LAN</u> ルーティング VPN	URLフィルタリング	1.0.1			
it ###	IPフィルタリング	1.0.1			
<u>¤Ź</u>	振る舞い検知	1.0.1			

管理画面にログインをし、右上の
 『設定』をクリックします。



②左下の『パスワード変更』をクリッ クします。



③入力欄に新しいパスワードを入力し、 『変更』をクリックします。 (パスワードは8~16文字で設定してく ださい)



④設定後、ログイン画面が出てきますので、新しいパスワードを入力し、『ログイン』をクリックしてください。

		表示/確認	設定	再起動	ログアウト
表示/確認	バージョン				
<u>バージョン</u> ネットワーク設定	ハードウェア	2.0.1			
WAN 無線LAN 有線LAN	ソフトウェア	2.0.43			
ルーティング <u>VPN</u>	URLフィルタリング	1.0.1			
建築	IPフィルタリング	1.0.1			
<u>ログ</u>	振る舞い検知	1.0.1			
	I				

⑤ログインに成功すれば、パスワード 変更作業は完了です。

3,WAN設定

PPPoE設定

PPPoE接続でMRBを利用する場合の設定方法です。

	<u>表示/確認</u>	設定	<u>冉起助</u>	00/9F
設定	設定			
	設えた 設定を行います。 左のメニューから設定する項目を選択してください	2		

①管理画面にログイン後、右上の『設 定』をクリックし、左の『WAN』をク リックします。



②『PPPoE』をラジオボタンより選択 し、『次へ』をクリックします。



③入力欄にプロバイダ情報を記入し、
 『次へ』をクリックします。



④入力内容を確認し、内容が正しければ『確認』をクリックして設定は完了です。

DHCP設定

DHCP接続の内部ルータとしてMRBを利用する場合の設定方法です。

	表示/確認	設定	<u>冉延勤</u>	00/9F
設定	設定			
	設定を 設定を行います。 左のメニューから設定する項目を選択してください。			

①管理画面にログイン後、右上の『設 定』をクリックし、左の『WAN』をク リックします。



②『DHCP』をラジオボタンより選択し、『次へ』をクリックします。



③『確認』をクリックして、設定は完 了です。

固定IP設定

固定IP接続の内部ルータとしてMRBを利用する場合の設定方法です。

	表示/確認 設定 再起動 ロクアウト
設定	設定
2015-798ま (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	政史と 投意を行います。 左のメニューから設定する項目を選択してください。

①管理画面にログイン後、右上の『設 定』をクリックし、左の『WAN』をク リックします。



② 『固定IP』をラジオボタンより選択し、『次へ』をクリックします。



③各項目を記入し、『次へ』をクリッ クします。

			表示/確認	設定	再起動	ログアウト
設定	ネットワー	ク設定				
ネットワーク設定 <u>WAN</u>	WAN					
<u>無線LAN</u> 有線LAN	接続タイプ	固定IP接続				
レーティンジ VPN 詳細	IPアドレス	1.1.1.1				
ブロッジ設定	ネットマスク	255.0.0.0				
メンテナンスアドレス アクセス許可リスト	ゲートウェイ	1.1.1.254				
動作切聲	DNS1	1.1.1.254				
一括设定	設定しますか?					
パスワード変更				1	確認	
					戻る	,

④入力内容を確認し、内容が正しければ『確認』をクリックして設定は完了です。

4,LAN設定



有線LAN接続でのゲートウェイの設定を行います。

	表示/確認	設定	<u>冉起勤</u>	<u>ログアウト</u>
設定	設定			
ネットワーク設定 WAN	設定を行います。			
包線LAN 空線LAN <u>VPN</u> 詳細	左のメニューから設定する項目を選択してください	61 ₈		
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト				
動作切發				
一括設定				
パスワード変更				

①管理画面にログイン後、右上の『設 定』をクリックし、左の『有線LAN』 をクリックします。



 ②『利用する』にチェックを入れ、IP アドレスとネットマスクを入力します。
 ここで入力したIPアドレスがデフォル トゲートウェイとなります。
 ゲートウェイの設定後、『DHCP設定』
 をクリックします。



③DHCPを利用する場合は『利用する』 にチェックを入れ、前の画面で設定し たネットワークに合わせてDHCPの開始 アドレスと終了アドレスを入力します。 特定のサーバを利用する場合は『配布 ドメイン』『DNS』の欄に入力します が、そうでない場合は『配布ドメイ ン』の欄に"local"と入力し、 『次へ』をクリックします。

※DHCP運用する際はブリッジモードでも DHCPをOFFにしないようにお願い致します。

			表示/確認	設定	百起動	ログアウト
設定	ネットワー	ク設定				
ネットワーク設定 WAN	有線LAN					
囲縦LAN <u>有線LAN</u> ルーティング	利用する					
<u>VPN</u> 詳細	IPアドレス	192.168.150.254				
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト	ネットマスク	255.255.255.0			_	
動作切益	消去				次へ	
<u>一括設定</u> バスワード変更					DHCP設定	

④『次へ』をクリックします。

		表示/確認	設定	再起動	ログアウト
設定	有線LAN				
ネットワーク設定 以公別 無国にAN 再選 AN 再選 AN 再選 AN 再選 AN 和 一 こ ン プ ン ン スア た ン スア た ン スア た ン スア た ン スア た ン スア た ン スア た ン スア た ン スア た ン スア た ン スア た ン スア た ン スア た ン スア た ン スア た 、 本 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	IPアドレス ネットマスク 酸粉アドレス 乾不アドレス 配布ドメイン DNS1 DNS2 設定しますか?	192.168.150.254 255.255.255.0 192.168.150.10 192.168.150.20 local		確認 戻る	

設定

・ ネットワーク設定 <u>WAN</u> 無線LAN 有線LAN <u>れーティング</u> <u>VPN</u> 詳細

ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト 動作切替 一括設定 パスワード変更

⑤内容を確認し、正しければ『確認』 をクリックします。

	表示/確認	設定	再起前	ログアウト
有線LAN				
設定しました。				
IPアドレス	192.168.150.254			
ネットマスク	255.255.255.0			
開始アドレス	192.168.150.10			
終了アドレス	192.168.150.20			
配布ドメイン	local			
DNS1				
DNS2				

ような画面が表示されましたら、 記了です。

クライアント固定IP設定

MRBで端末の利用するIPを決定する場合の設定です。

	表示/確認	<u>Rit</u>	再起動	ロクアウト
設定	設定			
ネットワーク設定 WAN	設定を行います。			
	左のメニューから設定する項目を選択してください	, ¹ *		
ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト				
動作切替				
一括設定				
パスワード変更				
L				

①管理画面にログイン後、右上の『設 定』をクリックし、左の『有線LAN』 をクリックします。



右下『DHCP設定』をクリックします。



③『利用する』にチェックが入ってい ることを確認し、右下『クライアント 固定IP』をクリックします。



④『追加』をクリックします。



⑤端末に指定したいIPを『IPアドレ ス』に、その端末のMACアドレス 『ハードウェアアドレス』に入力し 『追加』をクリックします。



⑥内容を確認し、正しければ『追加』 をクリックします。



⑦一覧を確認し、登録した端末が表示 されていることを確認しましたら作業 は完了です。

5,TCPMSS設定

通信環境に応じてパケットの長さを整える設定です。ADSL通信、 ひかり電話のルータが上位に存在する場合に設定を行います。

①管理画面にログイン後、右上の『設 定』をクリックし、左の『詳細』をク リックします。



②TCPMSS(バイト)の記入欄を所定の長 さに変更し、『次へ』をクリックしま す。



③入力を確認し、正しければ『確認』 をクリックして設定は完了です。