基本設定 1/2

·基本設定 1/2 目次







3-1, PPPoE設定

AND	RE Altras, wice,METOROM, F.256.

①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左の『WAN』をクリックします。



②『PPPoE』をラジオボタンより選択し、『次へ』 をクリックします。



③入力欄にプロバイダ情報を記入し、『次へ』をク リックします。(DNS情報などを指定する際は『詳 細』をクリックします)



④入力内容を確認し、内容が正しければ『確認』を クリックして設定は完了です。

3-2, WAN側DHCP設定

MRBのWAN側をDHCPルータとして設定し ます					
492 	All and Tax and Lauran All and Tax Martin a.T. Martin a.T.				
KARAN LIAM CALANA IALAN MUMANANA MUMANANA MUMANANANA MUMANANANANA MUMANANANANANANANANANANANANANANANANANANA					

①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左の『WAN』をクリックします。



②『DHCP』をラジオボタンより選択し、『次へ』 をクリックします。

		ALON.	81.	AUR 12	111
	ネットワーク改正 and address included				
	(ML)				
HTTON STATES AND					

③『確認』をクリックして、設定は完了です。

3-3, 固定IP設定

	A1.180	10.00	10000
AN BERNAR Million - ARTIS	NUMBER COOK		

①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左の『WAN』をクリックします。



 ②② 『固定IP』をラジオボタンより選択し、『次 へ』をクリックします。



③各項目を記入し、『次へ』をクリックします。



④入力内容を確認し、内容が正しければ『確認』を クリックして設定は完了です。

3-4, IPoE:v6プラス設定



①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左の『WAN』をクリックします。



 『IPv6トンネル』をラジオボタンより選択し、 『次へ』をクリックします。



③『IPv6設定』をクリックします。



④ラジオボタンより"自動設定SLAAC"を選択し、 『IPv6トンネル』をクリックします。



⑤プルダウンメニューより"「v6プラス」固定IPサー ビス"を選択し、『次へ』をクリックします。



⑥各入力欄に情報を入力した後、『次へ』をクリックします。なお、入力情報は以下を参照ください。





⑦ 『次へ』をクリックします。



⑧ 『次へ』をクリックします。



⑨内容を確認し、よければ『確認』をクリックして 設定は完了です。

3-5, IPoE:v6コネクト設定



①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左の『WAN』をクリックします。



 『IPv6トンネル』をラジオボタンより選択し、 『次へ』をクリックします。



③『IPv6設定』をクリックします。



④ラジオボタンより"自動設定SLAAC"を選択し、 『IPv6トンネル』をクリックします。



⑤プルダウンメニューより"「v6コネクト」固定IP サービス"を選択し、『次へ』をクリックします。



⑥各入力欄に情報を入力した後、『次へ』をクリックします。なお、入力情報は以下を参照ください。





⑦ 『次へ』をクリックします。



⑧ 『次へ』をクリックします。



⑨内容を確認し、よければ『確認』をクリックして 設定は完了です。

4-1, 有線LAN設定



①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左の『有線LAN』をクリックします。



 ②『利用する』にチェックを入れ、IPアドレスと ネットマスクを入力します。
 その後、『DHCP設定』をクリックします。
 ※IPv6を利用している場合は『IPv6利用』にチェッ クを入れてください。



③ DHCPを利用する場合は『利用する』にチェック を入れ、DHCPの開始アドレスと終了アドレスを入力 します。ドメイン、DNSを配布する場合はそれらも 合わせて入力し、『次へ』をクリックします。

※DHCP運用する際はブリッジモードでも DHCPをOFFにしないようにお願い致します。



④『次へ』をクリックします。



⑤内容を確認し、正しければ『確認』をクリックします。



⑥上のような画面が表示されましたら、設定は完了 です。

4-2, 無線LAN設定



①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左の『無線LAN』をクリックします。



②『利用する』にチェックを入れ、IPアドレスとネットマスクを入力します。
 その後、『DHCP設定』をクリックします。
 ※IPv6を利用している場合は『IPv6利用』にチェックを入れてください。



③ DHCPを利用する場合は『利用する』にチェック を入れ、DHCPの開始アドレスと終了アドレスを入力 します。ドメイン、DNSを配布する場合はそれらも 合わせて入力し、『次へ』をクリックします。

※DHCP運用する際はブリッジモードでも DHCPをOFFにしないようにお願い致します。



④ 『次へ』をクリックします。



⑤内容を確認し、正しければ『確認』をクリックします。



⑥上のような画面が表示されましたら、設定は完了 です。

無線接続のために、引き続き次ページからの Wi-Fi設定マニュアルをご確認ください。

4-3, Wi-Fi設定



①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左の『無線LAN』をクリックします。



②左下『WiFi設定』をクリックします。

	8	1.80 80	NOR.	Abria
##	ネットワーク改正			
9-21-1000	88.41			
\$5.0	*** 433			
5-51.0	1.122	_		
100-1-0-0-0	#2 12 (BBP 10)			
CONTRACTOR OF STREET, ST.	A21023/07-0			
Partie	and the second law in the	12.42		
1. A. 101	MARK COLD. 1			
213465	001/Cr(0) 1.7			
100000	- mar. 10.			
10.082	Verallin -			
Gel Tellino				
Constanting,	1.000		1.00	
ACCOR.			1.00	
10 mm - 10 mm	1.000			
040.194L	1			

④以下の各項目を入力します。 ・無線アクセス識別子...端末からWi-Fiを検索した際に表示されるIDです。

・無線アクセスパスワード…端末からWi-Fiでアクセスする際のパスワードです。初期パスワードから変更してご利用ください。

・SSIDを表示しない(ステルス)…チェックを入れた 場合、端末のWi-Fi一覧に表示されなくなります。

・WiFiプロトコル…無線接続の際のプロトコルで す。接続する端末に対応しているものを選択してく ださい。

・**チャンネル…**無線のチャンネルです。できるだけ干渉の少ないものを選択してください。

入力が完了したら『次へ』をクリックします。

		84.35	417	154	2012
нт	891-2-	7回床			
01+1-12+2462 3284	-				
10.10	10111				
101	HPTLE	INCREMENTATION.			
34	Access	CALL NO. 1041			
SALANA LA DOUBLUR GOULDUR	10.168				
2+120	(88)			1814	
ALMAN ALMAN	write:		3	10101	
55-536					
Jurget and and a second second					

④ 『次へ』をクリックします。



⑤内容を確認し、正しければ『確認』をクリックします。



⑥左のような画面が表示されましたら、設定は完了 です。

4-4, クライアント固定IP設定

MRBで端末の利用するIPを決定する場合 の設定です	
Aff Aff Aff 2-411-981 Aff Aff 2-411	
①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリッ クし、左の『有線LAN』をクリックします。	④ 『追加』をクリックします。
An and all and all all all all all all all all all al	
②右下『DHCP設定』をクリックします。	「 ⑤端末に指定したいIPを『IPアドレス』に、その端 末のMACアドレス『ハードウェアアドレス』に入力 し『追加』をクリックします。
 ③『利用する』にチェックが入っていることを確認 	④内容を確認し、正しければ『追加』をクリックし
し、右下『クライアント固定IP』をクリックします。	ます。

16

	Aduat NO	ASB (0000)
	8	
Theirder.	183,40.41	
Street and Street	(R5) (R6) PTTL3 II-TSAF7D.3 A324 III-TSAF7D.3 A3246 III-TSAF7D.3 A3246	100 (00) (00) 81 - 80 7 - 2
ALLER PROBACO STATE COMB CLICKER		

⑦一覧を確認し、登録した端末が表示されていることを確認しましたら作業は完了です。

4-5, IPv6利用設定

	84.100 BL RED 121111
87 24-1-98 25-1-98 25 25-10 25 25-10 25 25-10 25-10 25 25-10 25 25-10 25 25-10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	BY menna et. Mont, eedantideaan, const.

①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左の『有線LAN』をクリックします。



② "IPv6利用"チェックボックスにチェックを入れ、 『次へ』をクリックします。



③内容を確認し、正しければ『確認』をクリックして設定は完了です。

5-1, メンテナンスアドレス設定

E 448 (2005)	All and 294 Capper Anter Scientics Marce Manager Marce Manager Marce	87 10-27-000 10-27-0		する際にMRBにア * レスを設定します	ジモードで使用す - るためのアドレ 	ブリッジ クセスす	
		入力内容を確認 リックして設定	у (¢	白上の『設定』をク! をクリックします。	グイン後、右_ 動作切替』を :	理画面に口 、左下の『 い	①管 ³ クし、
				AC. 300 HE A(40 SCCC)	5000 000 0011-0-2000-0000 0-2000-0000-0000 0-2000-0000-0000	82 karl - 788 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
			ζ	メンテナンスアドレ します。	/ジモード用メ をクリックし	段の"ブリッ "の『設定』	②下! 設定'
					7/14-02/00/8 2/24/25/70-8 80 (00-01)/2007/01/00 80 (00-01)/2007/00 80 (00-01)/2007/000/000/000/000/00000000000000000	89 5 - 1 - 108 8 -	
			л 📗	スとネットワークを訂 ます。	のIPアドレスと クリックします	力欄に任意(『次へ』を:	③入; し、
				スとネットワークを試ます。 と置しているネット トに設定してくださ	のIPアドレスと クリックします PはMRBを設置 Dセグメントし	上 力欄に任意 『次へ』を: ひまするIP ークと別の	③入: し、 ア・ い。

5-2,動作モードの切替

492 3-1-1-100 2-1-100 2-1-1-100 2-1-100	AW angen a T. Min.,Appril-Banger, Cons
 画面にロ ⁻ 左下の『i	 グイン後、右上の『設定』をクリ 動作切替』をクリックします。
	60.300 KD Nam Scots 507 Web 847 F - K-KC-F doort-C286.3301
	59
 殳の"動作モ	 ニード"の『変更』をクリックしま ⁻
	AL:NE MA AND 0220
	84/194/010 MAY 01/07 - 00-04 - 0 Private-12200-01/01/07 - 00000-010
222 ********* ******** ******* ******* ******	 Color and Color Top (2014) Color and Color Top (2014)

※MRBのIPをDHCPで指定している場合に、 ブリッジモードへの切り替えを行う場合は、 メンテナンスアドレスの設定を先に行って ください。

5-3, アクセス許可リスト

MRBがプリッジモードの際、WAN側から 配下の端末にアクセスが必要な場合に設 定してください	
All DEL Mail DEL Mail DEL DEL </th <th></th>	
En 1997 En 1998 Robert En 1998 Robert En 1997 Robert En 1997 Rober	
①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリッ クし、左の『アクセス許可リスト』をクリックしま す。	
51,261 81. Non 17111	
A 47	
②画面中央の『追加』をクリックします。	
10.000 88 ABB 20721 オルローン998 オーローン998 オーローン998 オーローン998 オーローン998 オーローン998 オーローン998 オーローン998 オーローン	
A CONTRACTOR DE LA CONT	

PER 27/-DEX 27

AD. WE . 61

NIR: 1

④記入したIPを確認し、正しければ『追加』をク リックして作業は完了です。

③ WAN側からアクセスする端末のIPアドレスを記入 し、『追加』をクリックします。

NUE NUE LEI NUE