

MRB操作マニュアル

ログイン手順



目次

1. 初回ログイン
2. ローカルログイン
3. クラウドログイン

※各ログイン方法で設定可能な項目は下記の通りです


ローカルログイン：WAN設定、LAN設定、ルーティング設定、TCPMSS設定

クラウドログイン：VPN設定、リモートアクセス設定（L2TP設定）、リモートアクセス設定（WireGuard設定）
URLフィルタリング設定、IPフィルタリング設定、振る舞い検知設定、HTTPSフィルタリング設定
メールフィルタリング設定、ホワイトリスト申請/処理、グループ設定、インバウンドポリシー設定


I.初回ログイン

MRB管理画面への初回ログイン手順について説明します

- ① 管理画面にログインするため、ブラウザのURL入力部分に「192.168.123.254:8081」と入力し、確定（Enter）します



- ② 「ローカルログイン」をクリックします



- ③ 管理者ユーザ欄に「root」、パスワード欄に「mr-5」を入力し、「ログイン」をクリックします

ログイン

管理者ユーザ

パスワード

ログイン

- ④ 管理者ユーザ欄にユーザ名、パスワード欄にパスワードを入力し、「変更」をクリックします
管理者ユーザは6～16文字、パスワードは8～16文字の英数字で設定します

管理者設定

管理者ユーザ

パスワード

パスワード確認用


変更

管理者ユーザは、6文字以上16文字以下の英数字で設定してください。


パスワードは、8文字以上16文字以下の英数字で設定してください。

初期設定の為、管理者ユーザとパスワードを再設定してください。

- ⑤ 設定後、ログイン画面が表示されます
「ローカルログイン」をクリックします



- ⑥ 設定したユーザ、パスワードを入力し「ログイン」をクリックします



⑦ 変更後のユーザ、パスワードでログインができると
初回ログインは終了です



2. ローカルログイン


ローカル管理画面へのログイン手順について説明します

- ① ブラウザのURL入力部分に「"MRBのIPアドレス":8081」と入力し確定（Enter）します


※設定変更をしている場合はご利用のMRBのIPアドレスを入力します
初期設定値は「192.168.123.254」になります



- ② 「ローカルログイン」をクリックします



- ③ 設定した管理者ユーザ、パスワードを入力し「ログイン」をクリックします



The login screen has a dark blue header with the title "ログイン" (Login) in white. Below the header is a white rectangular area containing the login form. The form has two input fields: "管理者ユーザ" (Administrator User) and "パスワード" (Password). A red rectangle highlights these two fields. At the bottom right of the white area is a blue button with the text "ログイン" (Login) in white, also highlighted with a red rectangle.


- ④ 以下の画面が表示されるとログインは完了です



管理者ユーザ/パスワードを正しく入力してもログインできない場合

① ブラウザのURL入力部分に

「192.168.123.254:8081/show_login2.cgi」と入力し、
確定（Enter）します



② 設定したユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします

A screenshot of a login page with a dark blue header and a white content area. The header contains the title 'ログイン' (Login). The content area has a red rectangular box around the login fields. Inside the box, there are two input fields: the first is labeled '管理者ユーザ(リカバリ)' (Administrator User (Recovery)) and the second is labeled 'パスワード' (Password). Below these fields, there is a blue button labeled 'ログイン' (Login), which is also highlighted with a red rectangular box.


3.クラウドログイン

クラウド管理画面へのログイン手順について説明します

- ① ブラウザのURL入力部分に「192.168.123.254:8081」と入力し、確定（Enter）します



- ② 「クラウドログイン」をクリックします



- ③ MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします

The image shows a login screen with a dark blue header and a white content area. The title 'ログイン' (Login) is centered at the top. Below it, there are three input fields stacked vertically, each with a label to its left: 'MRB番号' (MRB Number), '管理者ユーザ' (Administrator User), and 'パスワード' (Password). These three fields are enclosed in a red rectangular box. To the right of the input fields, there is a blue button with the text 'ログイン' (Login) in white, also enclosed in a red rectangular box.

- ④ 以下の画面が表示されるとログインは完了です

